

FEILKODER
INDUKSJON
IC KRETS OG TRANSISTOR ER DET SAMME TÅLER
70GRADER

HELT DØDT PÅ EN SIDE SJEKK OG EV. BYTT STRØMFORSYNING KORTET
NÅR DETTE GÅR-SJEKK OM HOVEDKORTET HAR FÅTT SKADE

- PIP FOR HØY VARME. PRØV OG AVKJØLE NATTA OVER (FOR Å
UTLADE KONDENSATORENE) START PÅ NYTT.
HVIS DETTE IKKE HJELPER BYTT TOUCH PANEL

- _ - _ - _
OVEROPPHETET. VIL NORMALT STARTE IGJEN ETTER
AVKJØLING. ELLER SETTES STRØMLØS NATTEN OVER
SJEKK SENSOR ELLER KOBLING MELLOM HOVEDKORT OG
F1 - F4 TOUCH KORT.

F5 OG F6 BYTTE HOVEDKORT
SJEKK VENTILASJON OG INSTALLASJON
F7 FOR HØY TEMP (ELEKTRONIKKEN ER OVER 70 GRADER)

F8 FEIL PÅ EN AV KONTAKTENE PÅ FLATKABELN FRA DET ENE
KORTET TIL DET ANDRE

F9 FOR LAV SPENNING - MINDRE ENN 180 VOLT
SJEKK VENTILASJON OG INSTALLASJON
FOR HØY TEMP. (ELEKTRONIKKEN ER OVER 70 GRADER)
DÅRLIG KONTAKT MED SENSOR ELLER

F FOR LAV TEMP I ROMMER - UNDER 5 GRADER

F6 FOR KALDT I ROMMET. UNDER 3 GRADER

VED LYS I DISPLAYET + VIFTA GÅR HELE TIDEN. VIRKER
ELLERS IKKE. BYTT HOVEDKORT

SONEN VIRKER PÅ FULLT MED EN GANG, SIDEN SVARKERE.
BYTT HOVEDKORT

DISPLAYET VISER ET HALVT ÅTTE TALL. TOPPEN ER SATT I
LÅSEPOSISJON. LÅS OPP MED + OG - SAMTIDIG. HUSK T603IT
HAR TO LÅSER. (EN PÅ HVER SIDE)