

Rengjøring av dør på pyrolyseovn

Nede ved hengsle på døren ligger det en hendel på hver side som bøyes opp.

Sving døren av.

Legg døren på bordet med hengslene ned, og bunn av døren mot deg.

Skru av en skrue på hver side (nest ytterste, eller de som du ser fester ytere del av døren). Her må man ha en bits som heter torx.(T20)

Løft ytterglasset litt opp i bunn og trekk det mot deg.

Glass nr.to sitter fast med stål hendler som er bøyd over. Bøy disse inn og løft glasset opp.

Lenger inn bør man vanligvis ikke for å få gjort rent inne i døra.

Men man kan også ta ut glass nr. 3, ved og skru av festene på hver side, som holder glass med ramme på plass

Ved montering: pass på at alt sitter helt på plass, før montering av fronten.

Legg fronten på, men litt i underkant av den øvre kanten på dørfyllingen. ”kneppes så fast ved og skyve nedenfra og opp.

Mvh
Beha service
Lise Hilstan